

1、组合仪表配置说明：



图1-1:输入密码



图1-2:参数配置

- (1) 长按按键 (>3s)，同时打开钥匙电源，进入密码输入界面（见图1-1），左边第一位反显，表示当前选中；通过旋转按键实现0-9的调整，左旋为减小，右旋为增加；短按按键（按下<3s），设置下一位密码，以此类推，五位密码设置完成后，继续短按按键（按下<3s）为确认操作，出厂默认为00323；
- (2) 输入密码正确后，进入配置界面(图1-2)，首先选择发动机类型，“扬柴”反显显示表示选中，通过旋转按键，依次循环选中，短按按键（按下<3s）为确认操作；其次对K值设置，左边第一位显示绿色，表示当前选中，通过旋转按键实现0-9的调节，短按按键（按下<3s）为确认操作；所有的参数设置完成后，仪表自动保存设置，并自动重启。默认发动机为扬柴、K值为5000。